

LAND CRUISER 70 SERIES



Marche pieds lateral

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4	2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4
MOTEUR			
Nombre de cylindres	6	4	4
Type de moteur	En ligne	En ligne	En ligne
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel
Cylindrée (cm3)	4164	2755	2755
Puissance maxi (kW) à tr/mn	96/3800	150/3000-3400	150/3200-3400
Puissance maxi (ch) à tr/mn	130/3800	204/3000-3400	204/3200-3400
Couple maxi Nm/(tr/min)	285/2200	500/1600-2800	450/2400-3000
CARROSSERIE			
Silhouette	Station wagon	Station wagon	Station wagon
Nombre de portes	3	3	3
DIMENSIONS			
Garde au sol (mm)	235	235	235
Empattement (mm)	2980	2980	2980
Dimensions (Lxlxh) en mm	5130 x 1800 x 2080	5235 x 1800 x 2330	5130 x 1800 x 2330
TRANSMISSION			
Boite de vitesses	Manuelle	Automatique	Manuelle
Transmission	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES			
Nombre de places	13	12	13
Capacité réservoir carburant (L)	90	90	90
Volume réservoir carburant secondaire (L)	90	90	90
Poids à vide (kg)	2515	2515	2515
Poids Brut (kg)	3200	3300	3300
FREINS			
Frein avant	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Frein arrière	Tambours	Tambours	Tambours
Frein de parking	Manuel	Manuel	Manuel
SUSPENSIONS			
Suspensions avant	Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux	Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux	Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux
Suspensions arrière	Lames	Lames	Lames
PNEUS			
Dimension pneu	225/95 R16	225/95 R16	225/95 R16
EXTERIEUR	4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4	2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4
Galerie	~	~	~
Crochet d'attelage	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière
Garde-boue	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière



Marche pieds lateral

Marche pieds lateral

Marchepieds



LAND CRUISER 70 SERIES

Rétroviseurs extérieurs	Noirs	Noirs	Noirs
Rétroviseurs extérieurs réglables	Manuels	Manuels	Manuels
Rétroviseurs extérieurs rabattables	Manuels	Manuels	Manuels
Pare chocs AV/ARR	Noirs	Noirs	Noirs
Jantes	Acier	Acier	Acier
INTERIEUR & CONFORT	4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4	2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4
Connectique	USB	USB	USB
Haut-parleurs	2	2	2
Climatisation	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Porte gobelet(s)	Avant	Avant	Avant
Vitres électriques	Avant	Avant	Avant
Vitres à impulsion	Conducteur	Conducteur	Conducteur
Fermeture centralisée	Oui	Oui	Oui
Volant	Uréthane	Uréthane	Uréthane
Volant réglable	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur
Sellerie et Garnissage	Vinyl	Vinyl	Vinyl
Repose pied conducteur	~	✓	✓
Siège conducteur réglable	En profondeur	En profondeur	En profondeur
Plafonnier	✓	✓	✓
Direction assistée	~	~	~
SECURITE PASSIVE	4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4	2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4
SECURITE PASSIVE Airbags	4.2L Hard Top 5-Manual 4x4 Conducteur, Passager	2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4 Conducteur , Passager	2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4 Conducteur, Passager
Airbags	Conducteur , Passager	Conducteur , Passager	Conducteur , Passager
Airbags Ceintures de sécurité avant	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant	Conducteur , Passager 2 x 3 points	Conducteur , Passager 2 x 3 points
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes Extincteur	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant ✓
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes Extincteur Nombre roue de secours	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant 1 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes Extincteur Nombre roue de secours SECURITE ACTIVE	Conducteur, Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant 1 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes Extincteur Nombre roue de secours SECURITE ACTIVE Anti démarrage électronique	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant 1 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes Extincteur Nombre roue de secours SECURITE ACTIVE Anti démarrage électronique Alerte de porte mal fermée	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant 1 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes Extincteur Nombre roue de secours SECURITE ACTIVE Anti démarrage électronique Alerte de porte mal fermée Phares	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant 1 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4 Halogène	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4 Halogène
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes Extincteur Nombre roue de secours SECURITE ACTIVE Anti démarrage électronique Alerte de porte mal fermée Phares 3ème feu stop	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant 1 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4 Halogène
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes Extincteur Nombre roue de secours SECURITE ACTIVE Anti démarrage électronique Alerte de porte mal fermée Phares 3ème feu stop Contrôle de trajectoire	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant 1 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4 Halogène VSC	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4 Halogène VSC
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes Extincteur Nombre roue de secours SECURITE ACTIVE Anti démarrage électronique Alerte de porte mal fermée Phares 3ème feu stop Contrôle de trajectoire Répartition électronique du freinage	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant 1 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4 Halogène VSC	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4 Halogène VSC
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes Extincteur Nombre roue de secours SECURITE ACTIVE Anti démarrage électronique Alerte de porte mal fermée Phares 3ème feu stop Contrôle de trajectoire Répartition électronique du freinage Assistance au freinage	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant 1 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4 Halogène VSC VSC	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4 Halogène VSC VSC
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes Extincteur Nombre roue de secours SECURITE ACTIVE Anti démarrage électronique Alerte de porte mal fermée Phares 3ème feu stop Contrôle de trajectoire Répartition électronique du freinage Assistance au freinage Aide au démarrage en côte	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant 1 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4 Halogène VSC VSC	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4 Halogène VSC VSC
Airbags Ceintures de sécurité avant Ceintures de sécurité arrière Appui-têtes Extincteur Nombre roue de secours SECURITE ACTIVE Anti démarrage électronique Alerte de porte mal fermée Phares 3ème feu stop Contrôle de trajectoire Répartition électronique du freinage Assistance au freinage Aide au démarrage en côte Contrôle d'adhérence en descente	Conducteur , Passager 2 x 3 points + 1 x 2 points 2 points Avant 1 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4 Halogène VSC VSC	Conducteur , Passager 2 x 3 points 2 points Avant 1 2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4 Halogène VSC VSC -

Lunette arrière



Lunette arrière

Lunette arrière